

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM
Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970
Website: <u>http://www.anhvang.com</u> Email: info@anhvang.com

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI & IP ADDRESS MÁY VJ1641SR

- 1. Điều chỉnh IP Address máy in
- Mặc định IP của máy sẽ là
 - o IP Address: 192.168.1.253
 - o Subnet Mask: 255.255.255.0
- <u>Trường hợp 1:</u> Sử dụng mạng Internet thì Router nhà mạng mặc định sẽ là 192.168.1.1 và khi đó dây mạng máy in sẽ cắm trực tiếp vào Router, chỉ có thể in thông qua mạng Wifi (Laptop) & mạng LAN (PC)
 - Ưu điểm: không cần thay đổi IP
 - Nhược điểm: in chậm tùy thuộc vào tốc dộ đường truyền dữ liệu từ mạng
- <u>Trường hợp 2:</u> Nếu sử dụng in trực tiếp thì cần đổi IP máy in khác với mạng LAN /Wifi (vì cơ bản cổng Ethernet và cổng Wifi bắt buộc phải khác lớp mạng). Sử dụng các nút "MENU
 / ◄▶ ▲ ▼ / ENTER / CANCEL". VD: như hình ta chọn mạng 172.16.16.253



GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY

- 2. Kết nối với máy tính (PC hoặc LAPTOP)
- Dùng dây mạng (RJ45) gắn vào cổng Ethernet của máy in



• Đầu còn lại gắn vào PC (Laptop) hoặc HUB (Router)



a. Kết nối qua HUB (Router)

• Chuột phải Mạng → chọn Open Network & Internet Setting



GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY

 Chọn CHANGE ADAPTER OPTIONS



• Chuột phải Ethernet → Properties



• Chọn IPv4 \rightarrow Properties

Internet Proto	col Version 4 (TCP/IP)	(4)	
Minner R Mat	used. Adapter Multipleu	Posts col	
Minmont III	OP Protocol Driver		
Internet Proto	ocol Version 6 (TCP/IP	v6)	~
Internet Proto	ocol Version 6 (TCP/IP	v6)	>

 Thay đổi IP mạng của cổng Ethernet như hình

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4	4) Properties X				
General					
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	omatically if your network supports to ask your network administrator				
Obtain an IP address automatically					
• Use the following IP address:					
IP address:	192.168.1.100				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:					
Obtain DNS server address automatically					
Use the following DNS server addresses:					
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
Validate settings upon exit	Advanced				
	OK Cancel				

GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY

- IP mặc định của máy in 192.168.1.253 nên không cần thay đổi, trường hợp cần thay đổi xem lại <u>ở trên</u>
- START (Windows) + R, nhập như hình kiểm tra PING từ PC đến máy in

C:\Windows\system	132\ping.exe	
Pinging 192.168.	1.253 with 32 bytes	s of data:
Reply from 192.1	68.1.253: bytes=32	time<1ms TTL=60
Reply from 192.1	68.1.253: bytes=32	time<1ms TTL=60
Reply from 192.1	68.1.253: bytes=32	time<1ms TTL=60
Reply from 192.1	68.1.253: bytes=32	time<1ms TTL=60
Reply from 192.1	68.1.253: bytes=32	time<1ms TTL=60

🖅 Run		×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.	
<u>O</u> pen:	ping 192.168.1.253 -t	~
	OK Cancel Browse	
Sau	ı đó in TEST. Và bật lại Wifi.	

b. Kết nối trực tiếp

 Thay đổi IP mạng của cổng Ethernet máy tính. VD: IP 172.16.16.100

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv	(4) Properties X
General	
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	tomatically if your network supports I to ask your network administrator
Obtain an IP address automati	cally
• Use the following IP address:	
IP address:	172 . 16 . 16 . 100
Subnet mask:	255.255.0.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address aut	tomatically
• Use the following DNS server a	ddresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Ualidate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- Thay đổi IP máy in cùng lớp với IP máy tính. Cách thay đổi xem lại <u>ở trên</u>
- **START (Windows) + R**, nhập như hình kiểm tra PING từ PC đến máy in

				2 22 2 3	2 2 2	
Pingir	ng 172	2.16.1	.253 wit	:h 32 byte:	s of data	
Reply	from	172.1	6.16.253	} bytes=32	time<1ms	TTL=60
Renly	from	172.1	6.16.253	hutes=32	time<1ms	TTL=60
Renlu	from	172.1	6.16.253	hutes=32	time<1ms	TTL=60
Renlu	from	172 1	6 16 25	hutes=32	time(1ms	TTL=60
Renlu	from	179 1	6 16 253	hutes=32	time(1ms	TTL=60

🖅 Run			×
	Type the name of a pro Internet resource, and V	gram, folder, doci Vindows will oper	ument, or n it for you.
<u>O</u> pen:	ping 172.16.1253 -t		~
	ОК	Cancel	<u>B</u> rowse

Sau đó in TEST. Và bật lại Wifi.

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!