

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG

GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: http://www.anhvang.com Email: info@anhvang.com

HƯỚNG DẫN CÂU HÌNH IP ONYX RIPCENTER

Edit Quick Se	ets Configur	re Printer I	Recalibrate	Swatch E
lapsed Time Ren	naining Time	Media		Page

Configure Printer - Mutoh XpertJet 1682 SR Printer: Physical Printer: Mutoh XpertJet 1682 SR TCP/IP Printer Configure Port...

v	Configure Printer Port - Mutoh RJ-900X	
i ç	Select the port that the printer uses for receiving data. If your printer uses the parallel port, then choose LPT1. If your printer is connected via the network, choose TCP/IP. After selecting the port, click "Configure" to modify its properties.	
	Printer Port: TCP/IP Printer Configure	

Enter the IP Address 123.456.789.012	(or Host Name) of the devic	e or print ser	ver. Examp	le:
Data Type or Port Name: Choose a selection fr	om the pull-down menu, or t	vne in a new	name lise	<port9100></port9100>
for most devices. Diesee refe	r to the device documentation	on if " <port9:< td=""><td>100>" is uns</td><td>uccessful.</td></port9:<>	100>" is uns	uccessful.
or most devices. Please rele				
ior most devices. Please rere				
ior most devices. Please rele				
or most devices. Piedse fele				
Host name or IP address:				
Host name or IP address: 192.168.1.253]	Test	
Host name or IP address: 192.168.1.253]	Test	n IP
Host name or IP address: 192.168.1.253 Data Type or Port Name:]	Test Searching ressple	g IP ase wait

- Mở phần mềm ONYX RipCenter, sau đó chọn **CONFIGURE PRINTER**
- Máy sẽ yêu cầu tắt ngắt kết nối máy in để vào bên trong thiết lập \rightarrow **YES**

 Tab DEVICE nhấn chọn CONFIGURE PORT

 Chọn TCP/IP Printer, tiếp tục nhấn CONFIGURE

Nhập IP của máy in vào phần Host name
 → TEST (kết nối ok) → OK

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!