



CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG
GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM


Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com


Golden Light

HƯỚNG DẪN THAY ĐAO CẮT MÁY VJ1641SR


- Vị trí ổ dao, nhấn đè dao xuống & đẩy cần giữ dao sang **Trái**




- Rút dao lên (nhớ giữ lại lò xo bên trong)



- Thao dao mới



- Đè dao xuống, đẩy cần giữ dao sang **Phải** cho cả 2 vờ khớp



CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!