



Golden Light

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM



Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com

HƯỚNG DẪN VỆ SINH THÂN MÁY, BÁNH XE TRUYỀN ĐỘNG MÁY VJ1641SR


1. Vệ sinh bên ngoài thân máy

- Trước khi lau cần **rút điện** tránh rò rỉ điện. Dùng khăn sạch thấm nước sạch lau mâm, những chỗ dính mực cần thấm Nước Rửa lau sạch.
- Dùng khăn khô lau lại 1 lần để sạch bụi
- Bên ngoài thân máy dùng khăn thấm nước sạch lau để sạch bụi



2. Vệ sinh bánh xe truyền động

- Dùng cọ hoặc bàn chải quét bụi bánh xe đường truyền
 - **Lưu ý:** trước khi quét bụi cần đưa đầu in về Capping tránh bụi bám vào mặt đầu in



CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG!