



Golden Light

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ ÁNH VÀNG
GOLDEN LIGHT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 24 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú TP.HCM

Tel:(8428) 38113929 Fax: (8428)8113970

Website: <http://www.anhvang.com> Email: info@anhvang.com

YÊU CẦU VẬN HÀNH, ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

MÁY VJ628

I. ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH

- Nhiệt độ môi trường thoáng mát (thuận lợi 23°C → 30°C).
- Tránh nơi có nguồn gió mạnh (ảnh hưởng chất lượng bản in).
- Tránh ánh nắng nóng, trực tiếp làm khô mực ảnh hưởng đầu in.
- Không gian rộng rãi thuận tiện vệ sinh, thêm mực.
- Đặt máy trên mặt phẳng.

II. THIẾT BỊ (PC, LAPTOP)

- Yêu cầu máy tính.
 - o Hệ điều hành: Windows 7 → Windows 10 (32bit, 64bit)
 - o CPU: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64 trở lên
 - o RAM: 2Gb trở lên
 - o Card: 512Mb VRAM
 - o Phần mềm Ai (Corel), Photoshop
- Màn hình, bàn phím, chuột.

III. CHÂN MÁY (BÀN)

- Chuẩn bị trước Bàn với kích thước 140cm x 60cm, mặt phẳng, chân đế chắc chắn.